



1-phase 240 V class 0.4 to 2.2 kW 3-phase 240 V class 0.4 to 15 kW 3-phase 500 V class 0.75 to 15 kW

# **คู่มือการใช้งานอินเวอร์เตอร์**

VF- S15 Series : 0.4 kW. -15 kW. (0.5HP – 7.5HP)



# บริษัท มาสเตอร์ไดร์ฟ จำกัด

# คำนำ

"TOSHIBA" รุ่น *VF-S15* เป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีการควบคุมแบบระบบเวกเตอร์ รุ่น ถ่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 0.4 kW (0.5HP) -15 kW (20HP) ทั้งชนิด ไฟแบบ 380V 3 เฟส, 220V, 3 เฟส และ 220V, 1 เฟส เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายกับ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ต้องการปรับความเร็วรอบและป้องกันมอเตอร์

*VF-S15* ได้พัฒนาเพื่อการใช้งานโดยทั่วไปสำหรับการปรับความเร็วรอบของ มอเตอร์ทรงกระรอก แบบ 3 สาย ได้รับมาตรฐานหลักต่างๆ เช่น CE marking, UL, CSA, C-tick ทำให้มั่นใจถึงคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตได้เป็นอย่างดี ประกอบกับฟังก์ชันการใช้งานที่ หลากหลายมากมาย ทำให้ท่านสามารถออกแบบหรือปรับปรุงวงจรต่างๆ ของเครื่องจักรเดิมเพื่อ ใช้งานสำหรับปรับความเร็วรอบได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพของสินค้า คู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดไว้ให้อย่างละ 1 ชุด แนบมาพร้อมกับสินค้า หากมีข้อบกพร่องหรือไม่ครบให้รีบติดต่อ บริษัทฯทันที

ก่อนการติดตั้งและใช้งาน โปรดอ่านกู่มือการใช้งานให้ละเอียดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่อางเกิดขึ้นได้ หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถ ติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไว้วางใจและเลือกซื้อ สินค้าและบริการจากเรา และเรามุ่งมั่นว่า "เราจะบริการท่านให้ดีที่สุดด้วย สินค้าที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ท่าน"

บริษัท มาสเตอร์ไดร์ฟ จำกัด

# สารบัญ

		หน้า
1.	การติดตั้ง (Installation)	1
	1.1 สถานที่ติดตั้ง	
	1.2 การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในตู้กอนโทรล	
2.	การเดินสาย (Standard wiring diagram)	
	<b>2.</b> 1 การเดินสายสำหรับวงจรไฟหลัก	2
	2.2 การเดินสายสำหรับวงจรควบคุม	4
3.	การตั้งค่าพารามิเตอร์ (How to set parameter)	
	3.1 การตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน	8
	3.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (Basic Parameter)	10
	3.3 การตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติม (Extend parameter)	14
4.	ข้อมูลแสดงเมื่ออินเวอร์เตอร์เกิดความผิดพลาดและแนวทางการแก้ปัญหา	
	(Trip causes / warnings and remedies)	
	4.1 สัญลักษณ์เตือนในขณะทำงาน	16
	4.2 ความหมายของสัญลักษณ์ที่แสดงเมื่ออินเวอร์เตอร์เกิดความผิดพลาด	17
	4.3 สัญลักษณ์และความหมายของการเตือน	21
	4.4 การแก้ปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์	23
5.	พารามิเตอร์ของ VF-S15 (Table of parameters)	24

# การติดตั้ง (Installation)

# 1.1 สถานที่ติดตั้ง

# ≽ ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ดังต่อไปนี้

- อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป (ควรอยู่ในช่วง 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส)
- มีความชื้นสูงหรือสถานที่เปียกชื้น
- ใกล้วัตถุที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือเกิดการระเบิดได้ง่าย
- มีละอองฝุ่นหรือละอองโลหะในอากาศ
- ใอระเหยของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- แสงแคคส่องถึงโคยตรง
- มีแรงสั่นสะเทือนสูง

# 1.2 การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในตู้คอนโทรล

≽ ควรทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในแนวตั้งและควรเลือกสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดี



Normal Installation

Side by side Intallation

และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ หากตู้ที่ติดตั้งมีขนาดเล็กจนเกินไป หรือมีอุปกรณ์ภายในตู้ที่มีการกระจายความร้อนสูงควร ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนที่ด้านบนของตู้กอนโทรลเพื่อให้ความร้อนได้หมุนเวียนออกไปภายนอกได้ ป้องกันไม่ให้ อุณหภูมิสะสมภายในตู้กอนโทรลสูงเกินไป



#### 2. การเดินสาย (Standard wiring diagram)

#### 2.1 การเดินสายสำหรับวงจรไฟหลัก

#### 2.1.1 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับการควบคุมแบบ SINK2



Refer to page B-11,12 for details. Default setting is PLC side.

#### 2.1.2 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับการควบคุมแบบ SOURCE



\*6: Set the slide switch SW1 to source side. Refer to page B-11,12 for details. Default setting is PLC side.

สัญลักษณ์	ความหมาย และหน้าที่
<u> </u>	สำหรับต่อกราวด์
R (L1), S (L2), T(L3)	สำหรับจ่ายไฟเข้าแบบ 380V 3 เฟส และ 220V.3 เฟส (สำหรับ 1 เฟส ให้ใช้ <b>R (L1) , S</b>
	(L2) เท่านั้น)
U (T1) , V (T2) , W (T3)	สำหรับต่อเข้ากับมอเตอร์ (3 เฟส)
PA/+,PB	ขั้วต่อ R-Break โดยการเปิดใช้งานที่พารามิเตอร์ F304,F305,F308,F309
PA/+	ขั้วต่อแรงคันบวกคีซี(DC main circuit)
PC/-	ขั้วต่อแรงคันถบคีซี(DC main circuit)
PO,PA/+	สำหรับต่อกับ ดี.ซี.รีแอกเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) เพื่อเพิ่มเพาเวอร์แฟกเตอร์

#### 2.2 การเดินสายสำหรับวงจรควบคุม

#### 2.2.1 การต่อใช้งานร่วมกับ PLC

กรณีใช้แหล่งจ่าย 24 VDC จากอินเวอร์เตอร์





#### 2.2.2 กรณิใช้แหล่งจ่าย 24 VDC จาก PLC

สัญลักษณ์	ความหมายและหน้าที่	คุณสมบัติ	
F	คำสั่งให้มอเตอร์หมุนเดินหน้า (Forward) ใช้ร่วมกับ CC เป็นแบบหน้าสัมผัส แรงดันไ		
R	คำสั่งให้มอเตอร์หมุนย้อนกลับ (Reverse) ใช้ร่วมกับ CC	ไม่เกิน 24Vdc-5mA	
RES	สำหรับรีเซ็ต อินเวอร์เตอร์ในสภาวะ Alarm (ใช้เมื่อ	*** เลือกรับสัญญาณแบบ	
	เลือกการใช้งานจากเทอมินอล์)	Sink/Source โดยตั้ง	
S1	สำหรับตั้งค่าความเร็วล่วงหน้าขาสัญญาณที่ 1	ค่าพารามิเตอร์	
	(Preset speed command 1) ใช้ร่วมกั <mark>บ</mark> CC 🔲 🚺		
S2	สำหรับตั้งค่าความเร็วล่วงหน้าขาสัญญาณที่ 2		
	(Preset speed command 2) ใช้ร่วมกับ CC		
<b>S</b> 3	สำหรับตั้งค่าความเร็วล่วงหน้าขาสัญญาณที่ 3		
	(Preset speed command 2) ใช้ร่วมกับ CC		
CC	ขาร่วม (Common) ทั้งอินพุทและเอาท์พุท	-	
PP	แหล่งจ่ายไฟ 10Vdc เพื่อใช้สำหรับสัญญาณควบคุม	10Vdc : (permission load	
	ความเร็ว	current : 10mA dc)	
VIA	สำหรับต่อตัวต้านทาน (Potentiometer) เพื่อปรับค่าความถึ่		
	หรือ รับคำสั่งกวามกุมกวามถี่แบบ 0-10Vdc	Internal impedance $10Vdc: 30k\Omega$	

สัญลักษณ์	ความหมายและหน้าที่	คุณสมบัติ
VIB	สำหรับต่อตัวต้านทาน (Potentiometer) เพื่อปรับค่าความถึ่	Internal impedance10Vdc :
	หรือ รับคำสั่งความคุมความถี่แบบ 0-10Vdc	30k
	และสามารถใช้ฟังก์ชั่น -10-+10 Vdc โดยทำการเปลี่ยน	
	พารามิเตอร์ F107=1	
VIC	สำหรับต่อสัญญานอนาล็อก 4-20 mA	
FM	แสดงค่าต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์ โดยต่อเข้ากับอุปกรณ์	1mA full-scale
	แสดงผลต่างๆ เช่น มิเตอร์วัดกระแส, รอบ เป็นต้น	0-10V
	สัญญาณที่ออกมาเป็นแบบ 0-10 Vdc	DC voltmeter
	*** สามารถนำไปใช้เป็นเอาท์พุทแบบ 0-20mAdc(4-	
	20mA) ได้ โดยการตั้งก่าพารามิเตอร์ <b>f 681</b>	0-20mAdc(4-20mA) DC
		ammeter
P24	แหล่งจ่ายไฟ 24 Vdc.	24Vdc –100mA
+24	แหล่งจ่ายไฟ 24 Vdc. MASTER DRIVE CO. LT	24Vdc –100mA
+SU	สำหรับต่อแหล่งจ่าย 24 Vdc จากภายนอก ให้ชุดคอล	24Vdc-1A
	โทรล	
FLA	FLA-FLC แบบปกติเปิด (NO) และ FLB-FLC แบบปกติ	$250 \text{Vac} - 2A (\cos \Box = 1)$
FLB	ปิค(NC) เพื่อแสคงสถานะการทำงานอินเวอร์เตอร์เมื่อเกิด	30Vdc –1A
FLC	ความผิดพลาด (Fault contact) เมื่ออินเวอร์เตอร์เกิดความ	$250 \text{Vac} - 1 \text{A} (\cos \Box = 1)$
	ผิดพลาด FLA-FLC จะเปลี่ยนเป็น NC และ FLB-FLC จะ	
	เปลี่ยนเป็น NO	
RC-RY	รีเลย์ภายใน เป็นแบบปกติเปิด	

# 3. การตั้งค่าพารามิเตอร์ (How to set parameters)

#### 3.1 รูปด้านหน้าของอินวอร์เตอร์รุ่น VF-S15



#### 3.2 ตัวอักษรของอินเวอร์เตอร์ VF-S15

ก่อนอื่น ผู้ใช้จะต้องทำความคุ้นเคยกับตัวอักษรของอินเวอร์เตอร์ "TOSHIBA" ก่อนตั้งค่าพารามิเตอร์ เนื่องจากเป็น ลักษณะของ LED แบบ 7-segment สามารถเทียบได้ดังนี้

ตั	<u>ตัวเลข</u>							MASTER DRIVE CO., LTD.					
	0	1	2	2	3	4	5	6	7		8	9	-
	0	1	2	2	3	4	5	6	7		8	9	_
<u>ตั</u>	<u>ทัวอักษร</u>												
	A a	Вb	C c	D d	E e	F f	Gg	H h	ΙI	Jj	K k	L 1	M m
	а	b	С	d	е	f	g	h	i	J	k	I	m
	N n	O 0	Рp	Qq	R r	S s	T t	U u	V v	W w	Xx	Үу	Z z
	n	0	р	q	r	S	t	u	V	_	_	у	_

## 3.3 การตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อเริ่มต้นจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ *VF-S15* ครั้งแรกเมื่อซื้อสินค้ามา หรือ กรณีมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ กลับคืนสู่ค่าโรงงาน (Default setting) typ = 3 จะต้องมีการตั้งค่าเริ่มต้นให้แก่อินเวอร์เตอร์ก่อนเพื่อให้อินเวอร์เตอร์ พร้อมใช้งาน ซึ่งค่าที่เหมาะสมกับระบบไฟบ้านเราคือ **asia** โดยค่าเริ่มต้นที่ให้เลือกมีความหมายและมีผลต่อ พารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์คังต่อไปนี้

พารามิเตอร์ที่	eu	usa	asia	Jp		
เกี่ยวข้อง	(ระบบไฟแบบยุโรป)	(ระบบไฟแบบอเมริกา)	(ระบบไฟของบ้าเรา)	) (ระบบไฟแบบญี่ปุ่น)		
fh 50.0(Hz)		60.0(Hz)	50.0(Hz)	80.0(Hz)		
ul/vl/f170	50.0 (Hz)	60.0 (Hz)	50.0 (Hz)	60.0 (Hz)		
f204	50.0 (Hz)	60.0 (Hz)	50.0 (Hz)	60.0 (Hz)		
vlv / f171	230 (V)	230 (V)	230 (V)	200 (V)		
f127	100 ( Source logic)	0 ( Sinklogic)				
1121	(Common P24)	(Common CC)				
f307	2	2	2	3		
<b>f417</b> 1410 (min <sup>-1</sup> )		1710 (min <sup>-1</sup> )	1410 (min <sup>-1</sup> )	1710 (min <sup>-1</sup> )		

#### <u>หมายเหตุ</u>

- กรณีด้องการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีการตั้งค่าไว้แล้ว หรือที่ **Gru** ซึ่งจะแสดงเฉพาะค่าในช่องแถบสีเทาในตาราง ด้านบนเท่านั้น
- หากเริ่มต้นง่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์และเราได้ตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง เราสามารถเริ่มตั้งใหม่ได้โดย ตั้งค่าพารามิเตอร์กลับสู่ค่า โรงงาน (Default setting) คือ typ = 3 แล้วเลือกใหม่อีกครั้งโดยเลือก **asia**
- 3. เมื่อเลือกตั้งก่าเริ่มต้นแล้ว พารามิเตอร์ต่างๆที่แสดงในตารางข้างบน ก็ยังสามารถตั้งก่าได้ตามที่เราต้องการ

#### ตัวอย่างการเลือกค่าเริ่มต้นสำหรับ VF-S15

ี เช่น เราต้องการตั้งให้เป็นแบบระบบไฟของบ้านเราคือ 220V, 50Hz ซึ่งก็คือ **asia** นั่นเอง สามารถแสดง กรางต่อไปบี้

ได้ดังตารางต่อไปนี้ -

Follow these steps to change the setup menu [Example: Selecting a region code to E U]

Panel operated LED display		Operation
	582	5 E Ł is blinking
¢,	EU R5 IR USR	Turn the setting dial, and select region code " <i>E U</i> " (Europe).
т.	EU⇔In It	Press the center of the setting dial to determine the region.
	0.0	The operation frequency is displayed (Standby).

### โหมดที่สำคัญในการใช้งาน

มีโหมดการทำงาน 3 โหมดด้วยกัน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการทำงานได้ดังตารางต่อไปนี้



- 1. <u>โหมดแสดงผลมาตรฐาน (Standard setting mode)</u> : หน้าจอปกติพร้อมใช้งาน
- 2. <u>โหมดตั้งค่าพารามิเตอร์ (Setting monitor mode)</u> : เมื่อต้องการเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์
- <u>โหมดแสดงสถานะการทำงาน (Status monitor mode)</u> : เมื่อต้องการดูสถานะการทำงานต่างๆของ อินเวอร์เตอร์



#### 3.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (Basic parameter) สามารถแสคงวิธีการเป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

Panel operation	LED display	Operation	
	0.0	แสดงก่าความถี่ทางด้านเอ้าพุต	
MODE	RUH	แสดงก่าพารามิเตอร์ตัวที่ 1 ในโหมดตั้งก่าพารามิเตอร์	
Ę,	C N D A	หมุนปุ่มลูกศรจนพบ สัญลักษณ์ <b>โกยิd</b>	
คลงตรงกล		กคลงตรงกลางลูกศรจะพบตัวเลขแสดงก่า 1	
<b>1</b> หมุนปุ่มกด จนพบตัวเลขแสดงก่า 0		หมุนปุ่มกด จนพบตัวเลขแสดงค่า 0	
<u> </u>	0⇔[∩0d	- กดลงตรงกลางลูกศรเพื่อเป็นการยืนยันค่าที่ทำการเปลี่ยน	

#### 3.4.1 แสดงการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ [ 10 d (การเลือกคำสั่ง RUN)

<u>หมายเหตุ</u> ถ้าพารามิเตอร์ **[กิปิป** ถูกตั้งค่าเป็น 0 <mark>เป็นการเลือกใช้คำสั่ง RU</mark>N ที่ เทอร์มินอลล์ (ExternaSignal)



ถ้าพารามิเตอร์ **[กิบิd** ถูกตั้งค่าเป็น 1 เป็นการเลือกใช้คำสั่ง RUN ที่ อินเวอร์เตอร์(Panel Operation)

RUN : Motor runs. STOP : Motor stops.

**3.4.2 การตั้งค่าความถี่สูงสุดของอินเวอร์เตอร์** (คือ พารามิเตอร์ FH) ให้ใช้งานไม่เกิน 60 เฮิร์ต (ค่าโรงงาน 80 เฮิร์ต)

#### <u>ตัวอย่างการใช้งานอินเวอร์เตอร์</u>

<u>ตัวอย่างที่ 1</u>

เลือกใช้คำสั่งรันจากอินเวอร์เตอร์ (Panel Operation)

เลือกควบคุมความถี่จากอินเวอร์เตอร์ (Setting Dual1)

การเดินสายไฟฟ้า



ทำการต่อสายไฟฟ้าดังรูปด้านบนโดยที่สายไฟแหล่<mark>งจ่ายเข้าที่ขั้ว R,S,T หลัง</mark>จากนั้นทำการต่อสายไฟไปที่มอเตอร์

#### <u>ทำการปรับค่าพารามิเตอร์ดังนี้</u>

พารามิเตอร์	ฟังก์ชั่นการทำงาน	ค่าที่ต้องปรับตั้ง	
6000	การเลือกวิธีรับสัญญาณสั่งงาน	1	
FNDJ	การเลือกวิธีการปรับความถื่	0	

ปกติเมื่อทำการต่อสายไฟฟ้าเข้าเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากค่าเริ่มต้นได้ตั้งแล้ว

#### การสั่งงาน

กคปุ่ม RUN จากนั้นให้สังเกตว่าไฟสัญญาณที่หน้าจอขึ้นในตำแหน่ง RUN หรือไม่ หากไม่ขึ้นให้ลองกด ใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นทำการหมุนปรับวอลุ่ม(Setting Dual)ที่ละน้อยจนถึงความเร็วที่ต้องการ หากต้องการหยุดก็ ทำการกดปุ่ม STOP ได้ทันที

#### <u>ตัวอย่างที่ 2</u>

เลือกใช้คำสั่งรันจากทอร์มินอลล์ (External signal) เลือกควบคุมความถี่จากอินเวอร์เตอร์ (Setting Dual1)

การเดินสายไฟฟ้า



ทำการต่อสายไฟฟ้าดังรูปด้านบนโดยที่สายไฟแหล่งจ่ายเข้าที่ขั้ว R,S,T หลังจากนั้นทำการต่อสายไฟไปที่มอเตอร์

#### ทำการปรับค่าพารามิเตอร์ดังนี้

พารามิเตอร์	ฟังก์ชั่นการทำงาน	ค่าที่ต้องปรับตั้ง
<u>cnoa</u>	การเลือกวิธีรับสัญญาณสั่งงาน	0
FNDd	การเลือกวิธีการปรับความถี่	0

#### การสั่งงาน

เมื่อกคสวิตซ์ให้ F หรือ R ต่อถึงกันกับ CC จากนั้นให้สังเกตว่าไฟสัญญาณที่หน้าจอขึ้นในตำแหน่ง RUN หรือไม่ หลังจากนั้นทำการหมุนปรับวอลุ่ม(Setting Dual)ที่ละน้อยจนถึงความเร็วที่ต้องการ หากต้องการ หยุคกี่ทำการปลควงจรระหว่าง F, R และ CC ได้ทันที มอเตอร์กี่จะหยุดหมุน

#### <u>ตัวอย่างที่ 3</u>

เลือกใช้คำสั่งรันจากทอร์มินอลล์ (External signal)

เลือกควบคุมความถื่จากภายนอก (External Analog signal)

#### การเดินสายไฟฟ้า



ทำการต่อสายไฟฟ้าดังรูปด้านบนโดยที่สายไฟแหล่งจ่ายเข้าที่ขั้ว R,S,T หลังจากนั้นทำการต่อสายไฟไปที่มอเตอร์ ทำการปรับค่าพารามิเตอร์ดังนี้

พารามิเตอร์	ฟังก์ชั่นการทำงาน	<b>ค่าที่ต้องปรับตั้ง</b>	
6004	การเถือกวิธีรับสัญญาณสั่งงาน	0	
FNDa	การเลือกวิชีการปรับความถื่	1,2 หรือ 8	

<u>หมายเหตุ:</u> การเลือกวิธีปรับความถี่ (*F 🕅 🛛 d* )

- 1 เลือกรับสัญญาณจากช่องรับสัญญาณ VIA (ใช้แรงคัน 0-10Vdc)
- 2 เลือกรับสัญญาณจากช่องรับสัญญาณ VIB (ใช้แรงคัน 0-10Vdc หรือ -10- +10Vdc)
- 8 เลือกรับสัญญาณจากช่องรับสัญญาณ VIC (ใช้กระแส 4-20mA)

เมื่อกคสวิตซ์ให้ F หรือ R ต่อถึงกันกับ CC จากนั้นให้สังเกตว่าไฟสัญญาณที่หน้าจอขึ้นในตำแหน่ง RUN หรือไม่ หลังจากนั้นทำการปรับตั้งสัญญาณอนาล็อค (VIA,VIB,VIC)ที่ละน้อยจนถึงความเร็วที่ต้องการ หากต้องการหยุคกี่ทำการปลดวงจร ระหว่าง F,R และ CC ได้ทันที มอเตอร์ก็จะหยุดหมุน

#### 3.5 การตั้งพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติม (Extend parameter)

พารามิเตอร์พื้นฐานจะเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์แบบง่ายๆสำหรับการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากนัก แต่สำหรับ พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมนี้ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า "เอ็กซ์เทนด์ พารามิเตอร์" เป็นพารามิเตอร์ที่ซับซ้อนมากกว่า พารามิเตอร์แบบพื้นฐานหลายเท่า เนื่องจากว่าเราสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้มากมาย สามารถแสดงวิธีการเข้าพารามิเตอร์ ส่วนเพิ่มเติม หรือ "เอ็กซ์เทนด์ พารามิเตอร์" ได้ดังนี้



#### การกดคีย์เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติม



: เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งก่าพารามิเตอร์

: เพื่อเลือก **f1---** เพื่อเข้าสู่พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติม

: เพื่อดูก่าพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่มต้น คือ **f100** 

: เพื่อเลือกพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมที่ต้องการ ดู/เปลี่ยนค่า

: เพื่อดูก่าพารามิเตอร์เดิมที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

: เพื่อเปลี่ยนก่าพารามิเตอร์

: เพื่อบันทึกค่าพารามิเตอร์ เดิง .

: กค 🔤 แทนการกค 曜 เพื่อออกจากการตั้งค่าพารามิเตอร์

หน้า 14

#### ตัวอย่าง การตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติม

เช่น ต้องการตั้งก่าพารามิเตอร์ f 240 ให้เป็น 1.0 (ก่าโรงงานกือ 0.5) สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน	กดคีย์	หน้าจอแสดงผล	คำอธิบาย
1	-	0.0	สถานะเริ่มต้น เมื่อจ่ายไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ หรือ เปิดเครื่อง
2	NCOE	auh	เพื่อเข้าสู่โหมดสำหรับตั้งพารามิเตอร์ หน้าจอจะแสดง พารามิเตอร์ พารามิเตอร์แรกคือ 🗆 🗆 🗆
3	¢,	f2	เพื่อเลือก <b>12</b> เพื่อเข้าสู่พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติม
4	¢	f200	จะปรากฏพารามิเตอร์ตัวแรกของพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติม
5	<b>*</b> @ <b>`</b>	f240	เพื่อเลือกพารามิเตอร์ตัวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่า
6	Ŕ	MASTER D	<mark>เพื่อเข้าสู่พารามิเตอร์ที่</mark> ต้องการ ค่าที่ปรากฏจะเป็นค่าเคิมที่ได้มี การตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ คือ 0.5
7	<b>*</b> @ <b>`</b> *	1.0	เพื่อเพิ่มหรือลดค่าของพารามิเตอร์ตามต้องการ (1.0)
8	\$	1.0 <sup></sup> f240	เพื่อบันทึกค่าที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง เมื่ออินเวอร์เตอร์รับค่า เรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปที่พารามิเตอร์เดิม
9	NODE	0.0	กด 2 ครั้งเพื่อกลับสู่สถานะเดิมก่อนทำการตั้งค่าพารามิเตอร์

<u>หมายเหตุ</u> สำหรับพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติม (Extend parameters) และรายละเอียดอื่นๆของ VF-nC3 สามารถดูได้ที่ เอกสารแนบท้ายที่หน้า 20 เป็นต้นไป

#### 4.1 สัญลักษณ์เตือนในขณะทำงาน

ในขณะที่อินเวอร์เตอร์กำลังทำงาน แต่หากมีสิ่งผิดปกติเกินขึ้น อินเวอร์เตอร์จะแสดงสัญลักษณ์เตือนเพื่อ สื่อถึงความหมาย ซึ่งยังไม่ถือว่าอินเวอร์เตอร์เกิดการทริป แต่ถ้ายังไม่ดำเนินการแก้ไขจะทำให้อินเวอร์เตอร์เกิด การทริปได้ต่อไป โดยการกระพริบจะกระพริบสลับกับค่าความถี่ สลับไปมา สัญลักษณ์ต่างๆนี้ มีรายละเอียดและ ความหมายดังนี้

สัญลักษณ์	การเตือน	การทริป ที่อาจเกิดขึ้น
c	กระแสเกินพิกัด (Over current Alarm)	กระแสเกิน ( <b>oc</b> : Over current)
р	แรงดันไฟภายในเกินพิกัด (Over voltage Alarm)	แรงคันไฟภายในเกิน (op : Over voltage)
1	โหลดหนักเกินพิกัด (Over load Alarm)	<u> โหลดเกิน (ol1 / ol2 : Over load)</u>
h	ความร้อนที่ แผงระบายความร้อนสูง (Over heat Alarm)	ความร้อนสูงมากเกินไป ( <b>oh</b> : Over heat)

<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีเมื่ออินเวอร์เตอร์เกิดปัญหาหลายสาเหตุพร้อมๆ กัน สัญลักษณ์การเตือนจะปรากฎขึ้นแบบผสมกัน และกระพริบ เช่น **CP pl cpl** เป็นต้น

# 4.2 ความหมายของสัญลักษณ์ที่แสดงเมื่ออินเวอร์เตอร์เกิดความผิดพลาด

อินเวอร์เตอร์จะแสดงสัญลักษณ์เหล่านี้และหยุดทำงานทันที และมีผลต่องาสัญญาณ FLA-FLB-FLC เปลี่ยนสถานะ

สัญลักษณ์	ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข
	กระแสเกินขณะมอเตอร์	<ul> <li>ตั้งค่าเวลาในการออกตัว acc</li> </ul>	<ul> <li>เพิ่มเวลาในการออกตัวให้นานขึ้น acc</li> </ul>
	ออกตัว (Over current	(Acceleration time) น้อยเกินไป	
	during acceleration)	<ul> <li>การตั้งค่า V/F ไม่เหมาะสม</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบการตั้งค่า V/F</li> </ul>
oc1		<ul> <li>มีคำสั่งสตาร์ทมอเตอร์ใหม่อีกครั้ง</li> </ul>	<ul> <li>ใช้ฟังก์ชัน f301 (สตาร์ทใหม่อัตโนมัติ) และ</li> </ul>
		ในขณะมอเตอร์ยังไม่หยุคนิ่ง	<b>f302</b> (ทำงานต่อเนื่องแม้กรณีเกิดไฟกระพริบ)
		<ul> <li>มอเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็นมอเตอร์</li> </ul>	ค
		ชนิดพิเศษๆ ซึ่งไม่เหมาะสมแก่การ	● ลดเพิ่ม หรือ ลด ค่ากวามถี่พาหะ (Carrier
		ใช้งาน (เช่น มอเตอร์ที่มีค่าความ	Frequency)ที่ฟังก์ชัน <b>f300</b>
		ต้านทานต่ำมากเกินไป)	
oc2	กระแสเกินขณะหยุด	<ul> <li>เวลาในการหยุด dec</li> </ul>	<ul> <li>เพิ่มระยะเวลาในการหยุด dec ให้นานขึ้น</li> </ul>
	มอเตอร์ (Over current	(Deceleration time) น้อยเกินไป	
	during deceleration)		ER
	กระแสเกินขณะเดินเครื่อง	• โหลด (Load) เก <mark>ิดการเปลี่ยนแปลง</mark>	•ุลุ <mark>คการ</mark> เปลี่ขนแปลงโหลดให้น้อยลง
003	(Over current during	โดยฉับพลัน หร <mark>ือ</mark> ชื่อ <mark>ก</mark> โห <mark>ลด</mark>	VE
	operation)	(Chock Load)	ITD
		• โหลดอยู่ในสภาวะที่ผิดปกติ	<ul> <li>ตรวจสอบโหลด (ในขณะเดินเครื่องจักร)</li> </ul>
003	กระแสเกินขณะสตาร์ท	<ul> <li>อุปกรณ์ของวงจรหลักเกิดความ</li> </ul>	• ติดต่อกลับบริษัทฯ
000	(Arm Over current)	เสียหาย	
	กระแส โหลดเกินขณะออก	<ul> <li>ฉนวนของส่วนเอาท์พุทของวงจร</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบฉนวนของสายเกเบิล สายไฟ ว่า</li> </ul>
	ตัว (Over current on the	หลัก หรือมอเตอร์เกิคความเสียหาย	เสียหายหรือไม่
001	load side at start-up)	<ul> <li>มอเตอร์มีค่าความต้านทานต่ำมาก</li> </ul>	
		เกินไป	
	แรงคันไฟภายในสูงเกินไป	<ul> <li>แรงดันไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ มีการ</li> </ul>	• ติดตั้งรีแอลเตอร์ (Reactor) ที่เหมาะสมด้านไฟเข้า
	ในขณะมอเตอร์ออกตัว	เปลี่ยนแปลงมากเกินปกติ	(อุปกรณ์เสริม)
	(Over voltage during	1 ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายที่หม้อแปลงมี	
	acceleration)	ขนาดใหญ่เกินกว่า 200kVA	
		2 การ์ปาซิสเตอร์ของแกบแบงก์	
on1		ทำงาน	
брт		3 มีอุปกรณ์ตัวอื่นที่ใช้ไทรีสเตอร์ต่อ	
		อยู่กับลายเคียวกันอินเวอร์เตอร์	
		<ul> <li>มีคำสั่งสตาร์ทมอเตอร์ในขณะ</li> </ul>	<ul> <li>ใช้ฟังก์ชัน f301 (สตาร์ทใหม่อัตโนมัติ) และ</li> </ul>
		มอเตอร์ไม่หยุคนิ่ง (ในกรณีไฟ	<b>f302</b> (ทำงานต่อเนื่องแม้กรณีเกิดไฟกระพริบ)
		กระพริบหรือปิดเครื่องแล้ว	
		มอเตอร์ยังไม่หยุคสนิท	

สัญลักษณ์	ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางการแก้ใข
op2	แรงคันไฟภายในสูง เกินไป ในระหว่างการ หขุดมอเตอร์ (Over voltage during deceleration)	<ul> <li>ระยะเวลาในการหยุด dec น้อย เกินไป ทำให้เกิดแรงดันไฟ ย้อนกลับ (Regenerative voltage)</li> <li>f305(การจำกัดแรงดันไฟ) ไม่ได้ ดั้งให้ใช้งาน</li> <li>แรงดันไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ มีการ เปลี่ยนแปลงผิดปกติ (* สาเหตุเดียวกับ op1 )</li> </ul>	<ul> <li>เพิ่มระยะเวลาในการหยุด dec ให้นานขึ้นเพื่อ ลดแรงดันไฟย้อนกลับ</li> <li>เลือกใช้พารามิเตอร์ f305</li> <li>ติดตั้งรีแอกเตอร์ (Reactor) ที่เหมาะสมด้านไฟเข้า (อุปกรณ์เสริม)</li> </ul>
op3	แรงดันไฟภายในสูงเกินไป ขณะมอเตอร์กำลังทำงานที่ ความเร็วคงที่ (Over voltage during constant-speed operation)	<ul> <li>แรงดัน ไฟเข้าอินเวอร์เตอร์มีการ เปลี่ยนแปลงผิดปกติ (* สาเหตุเดียวกับ <b>op1</b>)</li> <li>มอเตอร์อยู่ในสภาวะรีเจนเนอเร ทีฟ (Regenerative) เนื่องจากโหลด เป็นสาเหตุให้มอเตอร์วิ่งที่กวามลี่ สูงกว่ากวามอิ่ของอินเวอร์เตอร์ทำ ให้เกิดแรงดันไฟย้อนกลับที่ อินเวอร์เตอร์</li> </ul>	<ul> <li>ติดตั้งรีแอคเตอร์ (Reactor) ที่เหมาะสมด้านไฟเข้า (อุปกรณ์เสริม)</li> </ul>
ol1	โหลดของอินเวอร์เตอร์มาก เกินไป (Inverter overload)	<ul> <li>ตั้งค่าเวลาในการออกตัว acc น้อยเกินไป</li> <li>ตั้งค่ากระแส ไฟแบบดี.ซี สำหรับ ช่วยหยุดมอเตอร์มากเกินไป</li> <li>ตั้งค่ารูปแบบ V/F ไม่เหมะสม</li> <li>มีคำสั่งสตาร์ทมอเตอร์ในขณะ มอเตอร์ไม่หยุดนิ่ง (ในกรณีไฟ กระพริบหรือหยุดเกรื่องแล้ว มอเตอร์ยังไม่หยุดสนิท)</li> <li>โหลดมีขนาดมากเกินกว่ากำลังของ อินเวอร์เตอร์</li> </ul>	<ul> <li>เพิ่มเวลาในการออกดัว acc ให้มากขึ้น</li> <li>ลดปริมาณก่ากระแสไฟ ดี.ซี.ช่วยเบรกให้น้อยลง ที่ f251 และเวลาที่ใช้ฉีด f252</li> <li>ตรวจสอบการตั้งก่า V/F ให้เหมาะสม</li> <li>ใช้ฟังก์ชัน f301 (สตาร์ทใหม่อัตโนมัติ) และ f302 (ทำงานต่อเนื่องแม้กรณีไฟกระพริบ)</li> <li>ใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดกำลังสูงขึ้น</li> </ul>
ol2	โหลดของมอเตอร์สูง เกินไป (Motor overload)	<ul> <li>ตั้งก่ารูปแบบ V/F ไม่เหมาะสม</li> <li>ตรวจสอบความฝืดของเพลา มอเตอร์</li> <li>การเดินเครื่องที่ความเร็วต่ำถูกใช้ งานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>โหลดมากเกินกว่าขนาดของ มอเตอร์</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบการตั้งก่า V/F ให้เหมาะสม</li> <li>ตรวจสอบโหลด (ขณะกำลังเดินเครื่องจักรอยู่)</li> <li>ตั้งก่าโอเวอร์โหลด <b>olm</b> เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ที่รอบต่ำ</li> <li>ลดโหลดลงหรือเลือกขนาดมอเตอร์และ อินเวอร์เตอร์ให้มีกำลังสูงขึ้น</li> </ul>

สัญลักษณ์	ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข
∗epho	จ่ายไฟออกไปไม่ครบเฟส (Output phase failure)	<ul> <li>อินเวอร์เตอร์จ่ายสัญญาณให้</li> <li>มอเตอร์ไม่กรบเฟส</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบวงจรด้านเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์ และสายไฟที่ต่อเข้ามอเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่</li> <li>ยกเลิกการฟังก์ชันนี้โดยตั้งค่าที่ f605=0</li> </ul>
∗eph1	ใฟเข้าไม่ครบเฟส (Input phase failure)	<ul> <li>ใฟเข้าอินเวอร์เตอร์ไม่ครบเฟส</li> <li>หากตั้งก่าให้อินเวอร์เตอร์ออกตัว และหยุดอย่างรวดเร็ว (น้อยกว่า 1 วินาที) อาจทำให้ทริปอาการนี้ได้</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟเข้าและวงจรหลักของ</li> <li>อินเวอร์เตอร์ว่าถูกด้องหรือไม่</li> <li>ยกเลิกการใช้ฟังก์ชั่นนี้โดยตั้งค่าที่ f608= 0</li> </ul>
oh	ความร้อนภายใน อินเวอร์เตอร์สูงเกินพิกัด (Over heat)	<ul> <li>พัดถมระบายความร้อน อินเวอร์เตอร์ไม่ทำงาน</li> <li>อุณหภูมิรอบข้างสูงมากเกินไป</li> <li>ช่องระบายอากาศอุดตัน</li> <li>ติดตั้งอินเวอร์เตอร์อยู่ใกล้อุปกรณ์ ที่มีการแผ่ความร้อนสูง</li> <li>ตัวตรวจจับอุณหภูมิภายใน อินเวอร์เตอร์เกิดความเสียหาย</li> </ul>	<ul> <li>หยุดการทำงานรอให้ความร้อนลดลงแล้วลองเริ่ม ทำงานใหม่อีกครั้ง</li> <li>หากพัดลมไม่ทำงาน ให้ติดต่อบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยน พัดลมใหม่</li> <li>อินเวอร์เตอร์ติดตั้งให้ดู้ไฟที่แคบเกินไป ทำให้ ระบายความร้อนไม่ได้</li> <li>หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกล้อุปกรณ์ที่เกิดความร้อน</li> <li>ติดต่อบริษัทฯ</li> </ul>
∙up1	แรงดันไฟดำกว่าพิกัด 🛛 🔊	โฟเข้าอินเวอร์เตอร์ต่ำกว่าระดับ พิกัดทำให้อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถ ทำงานได้	<ul> <li>ตรวจสอบแรงดัน ไฟเข้าอินเวอร์เตอร์</li> <li>ตั้งก่าการทำงาน ได้ที่พารามิเตอร์ f627</li> <li>ถ้าต้องการให้ทำงานต่อเนื่อง โดยตั้งพารามิเตอร์</li> <li>f302(ทำงานต่อเนื่องกรณี ไฟกระพริบ)และ</li> <li>f301 (สตาร์ทใหม่อัต โนมัติ)</li> </ul>
ef2	กระแสรั่วลงกราวด์ (Ground fault)	<ul> <li>กราวด์เกิดความผิดพลาดที่สายไฟ</li> <li>ด้านเอาท์พุท หรือ มอเตอร์</li> <li>อุปกรณ์ภาควงจรหลักเกิดความ เสียหาย</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบที่สายเคเบิลและมอเตอร์</li> <li>ติดต่อบริษัทฯ</li> </ul>
e	หยุดฉุกเฉิน (Emergency stop)	<ul> <li>มีการใช้กำสั่งหยุดแบบฉุกเฉิน (Emergency stop) หรือขณะ อินเวอร์เตอร์กำลังทำงานโดยรับ กำสั่งจากวงจรภายนอก แต่ได้มี การกดปุ่มหยุด (STOP) ที่แผง สามารถสั่งหยุดได้ที่แผงหน้าปัด ควบคุมซึ่งก็ถือกว่าเป็นการสั่งให้ หยุดแบบฉุกเฉินเช่นเดียวกัน</li> </ul>	<ul> <li>รีเซต (Reset) อินเวอร์เตอร์ แล้วเริ่มการทำงาน ใหม่อีกครั้ง</li> </ul>

สัญลักษณ์	ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางการแก้ใข
err2	ภาคควบคุมหรือบอร์ด ควบคุมเกิดความผิดพลาด	<ul> <li>RAM เกิดความเสียหาย</li> </ul>	• ติดต่อบริษัทฯ
err 3	(Control fault)	● ROM เกิดความเสียหาย	
err4		<ul> <li>CPU เกิดความเสียหาย</li> </ul>	
err5	การควบคุมแบบระยะ ไกลมี ปัญหา (Remote control error)	<ul> <li>มีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างใช้ งานแบบระยะไกล</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม รวมไปถึงสาย เคเบิลด้วย</li> </ul>
err7	ตัวตรวจจับกระแสเกิดความ ผิดพลาด (Current detector fault)	<ul> <li>ตัวตรวจจับกระแสในอินเวอร์เตอร์</li> <li>เกิดกวามเสียหาย</li> </ul>	<ul> <li>ติดต่อบริษัทฯ</li> </ul>
eep1	EEPROM ทำงานผิดพลาด1 (EEPROM fault1)	<ul> <li>การบันทึกข้อมูลเกิดความผิดพลาด</li> </ul>	<ul> <li>ปิดอินเวอร์เตอร์ และเปิดใหม่อีกกรั้ง ถ้ายังเกิด</li> <li>กวามผิดพลาดเดิม ให้ติดต่อกลับบริษัทฯ</li> </ul>
eep2	EEPROM ทำงานผิดพลาด2 (EEPROM fault2)	<ul> <li>ไฟดับขณะตั้งก่า typ ทำให้การ บันทึกข้อมูลถูกขกเลิก</li> </ul>	<ul> <li>ปิดอินเวอร์เตอร์ และเปิดใหม่อีกกรั้ง แล้วตั้งก่า</li> <li>typ ใหม่อีกกรั้ง</li> </ul>
eep3	EEPROM ทำงานผิดพลาด3 (EEPROM fault3)	<ul> <li>การบันทึก<mark>ข้อมูลเกิดกวามผิดพล</mark>าด</li> </ul>	<ul> <li>ปิดอินเวอร์เตอร์ และเปิดใหม่อีกกรั้ง ถ้ายังเกิด</li> <li>กวามผิดพลาดเดิม ให้ติดต่อกลับบริษัทฯ</li> </ul>
e-18	สายสัญญาณอนาล็อก หายไป (Break in analog signal cable)	<ul> <li>สัญญานอนาล็อกที่เข้าขาสัญญาน</li> <li>VI / S3 มีค่าต่ำกว่าค่าที่ควร</li> <li>ตรวจจับได้ ซึ่งตั้งค่าได้ใน<b>f633</b></li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบสายสัญญาฉอนาล็อกที่เข้าขาสัญญาฉ</li> <li>VI / S3 ว่าชำรุคหรือเข้าถูกต้องหรือไม่ หากไม่</li> <li>พบความผิดพลาดให้ตั้งค่า f633</li> </ul>
e-19	การสื่อสารของ CPU เกิด ความผิดพลาด (CPU communications error)	<ul> <li>CPU เกิดความผิดพลาด</li> </ul>	<ul> <li>ติดต่อบริษัทฯ</li> </ul>
e-20	ใส่ค่าทอร์คบูตมากเกินไป (Excessive torque boosted)	<ul> <li>ตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับเพิ่ม แรงบิดหรือทอร์คบูตที่พารามิเตอร์</li> <li>ub มากเกินไป</li> <li>ค่าความด้านของมอเตอร์มีก่าต่ำ มากกว่าปกติ</li> </ul>	<ul> <li>ลดค่าพารามิเตอร์ ub ให้น้อยลง</li> <li>หากตรวจสอบไม่พบความผิดพลาด ให้ติดต่อ บริษัทฯ</li> </ul>

## <u>หมายเหตุ</u> \* พารามิเตอร์นี้สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทริปหรือไม่ทริปก็ได้

#### 4.3 สัญลักษณ์และความหมายของการเตือน

สัญลักษณ์	ปัญหา	สาเหตุที่เกิด	แนวทางการแก้ไข
off	เทอร์มินอล ST ไม่ได้ต่อ	<ul> <li>ST กับ CC ไม่ได้ต่อถึงกัน</li> </ul>	• ต่อ ST กับ CC
	(ST terminal OFF)		
	แรงดันไฟในวงจรหลักต่ำ	<ul> <li>ใฟเข้าอินเวอร์เตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์</li> </ul>	<ul> <li>วัดค่าแรงดันไฟที่จ่ายให้วงจรหลัก ถ้าอยู่ในระดับปกติ</li> </ul>
noff	(Undervoltage in main		ควรนำอินเวอร์เตอร์ไปตรวจซ่อม
	circuit)		
	อินเวอร์อยู่ในช่วง	<ul> <li>จากการตั้งพารามิเตอร์ให้สตาร์ท</li> </ul>	<ul> <li>ถ้าอินเวอร์เตอร์อยู่ในสภาวะปกติจะทำการสตาร์ท</li> </ul>
rtrv	ขบวนการออกตัวอย่าง	ใหม่อัตโนมัติ	ใหม่ในราวๆ 10 วินาทีโดยอัตโนมัติ ควรระมัดระวัง
i ti y	อัตโนมัติ (Retry in	<ul> <li>เกิดการหยุดชั่วขณะอาจเนื่องจาก</li> </ul>	เนื่องจากอาจเกิดอันตรายในขณะมอเตอร์เริ่มทำงาน
	process)	ไฟตกหรือไฟกระพริบ	ได้
	การตั้งค่าความถื่เกิดความ	<ul> <li>การตั้งค่าการรับสัญญาณเพื่อ</li> </ul>	<ul> <li>ตั้งสัญญาณความถี่โดยตั้งให้จุด 1 และ2 แขกจากกัน</li> </ul>
err1	ผิดพลาด (Frequency	ปรับความถี่ไม่เหมาะสมในช่วง	
	point setting error)	ของจุดที่ 1 และ 2	
	รับคำสั่งเพื่อเกลียร์ความ	<ul> <li>เมื่ออินเวอร์เตอร์ทริปและแสดง</li> </ul>	<ul> <li>กดปุ่ม STOP อีกครั้ง เพื่อรีเซตอินเวอร์เตอร์ให้อยู่ใน</li> </ul>
	ผิคพลาค (Clear	สัญลักษณ์ค <mark>ว</mark> ามผ <mark>ิดพลาดที่</mark>	/
alı	command acceptable)	หน้าจอเมื่อเ <mark>ราต้องการ</mark> เคลียร์	
CIr		ความผิดพลาดทำได้โดยการปุ่ม	TD.
		STOP แล้วข้อความนี้จะปรากฏ	
		ขึ้นมา	
	ยอมรับคำสั่งให้หยุด	<ul> <li>เมื่อใช้งานแบบรับสัญญาณ</li> </ul>	<ul> <li>กดปุ่ม STOP จะหยุดแบบฉุกเฉิน ยกเลิก โดยการกด</li> </ul>
	ฉุกเฉิน (Emergency	ควบคุมจากภายนอก เมื่อกดปุ่ม	ปุ่มใดๆ
eoff	command acceptable)	STOP ที่แผงหน้าปัดควบคุมของ	
		อินเวอร์เตอร์ จะเหมือนเป็นการ	
		หยุดแบบฉุกเฉิน	
bi/	ตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่	<ul> <li>ข้อความนี้จะแสดงขณะตั้ง</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบว่าก่าที่ต้องการตั้งนั้นถูกต้องหรือไม่</li> </ul>
,	ถูกต้อง (Setting error	ค่าพารามิเตอร์ กรณีตั้งค่าสูงหรือ	
lo	alarm)	ต่ำกว่าก่าที่ได้กำหนดไว้	
	การเบรกโดยใช้	<ul> <li>อินเวอร์เตอร์กำลังทำป้อน</li> </ul>	<ul> <li>โดยปกติแล้วข้อความจะหายไปหลังจากได้จ่าย</li> </ul>
	แรงคันใฟแบบ คี.ซี. (DC	แรงคันไฟแบบ คีซี. ให้แก่	แรงคันไฟคี.ซี.ตามเวลาที่ตั้งไว้
dD	Braking)	มอเตอร์เพื่อล็อกแกนมอเตอร์	
		หรือเป็นการเบรคนั่นเอง	
	ตำแหน่งหลักแสดงผลไม่	<ul> <li>หากต้องแสดงก่าต่างๆที่มีหลาย</li> </ul>	<ul> <li>หากต้องการให้แสดงผล ให้ปรับแต่งที่พารามิเตอร์</li> </ul>
e1	เพียงพอที่จะแสดงผลได้	หลักซึ่งเกินกว่าหน้าจอของ	f702
e2 e3	(Flowing out of excess	อินเวอร์เตอร์จะแสคงได้จะ	
	number of digit)	ปรากฏข้อความนี้	

้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเพื่อเตือนเท่านั้น จะไม่ส่งผลต่อการทริปของอินเวอร์เตอร์แต่ประการใด สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ปัญหา	สาเหตุที่เกิด	แนวทางการแก้ไข
	ฟังก์ชั่นป้องกันการหยุดอ	<ul> <li>ฟังก์ชั่นสำหรับให้อินเวอร์เตอร์</li> </ul>	<ul> <li>หากต้องการเริ่มทำงานใหม่ให้รีเซตอินเวอร์เตอร์</li> </ul>
	เนื่องกระพริบชั่วขณะ	ทำงานต่อเนื่องกรณีไฟกระพริบ	
ston	ทำงาน (Momentary	ทำลังทำงาน ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่	
3100	power failure slowdown	พารามิเตอร์ <b>f302</b>	
	stop prohibition function		
	activated)		
	กำลังคืนค่าพารามิเตอร์	<ul> <li>ถ้างพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้  กืนก่า</li> </ul>	<ul> <li>โดยปกติแล้วข้อความจะหายไปภายใน 2-3 วินาที</li> </ul>
	กลับไปค่าโรงงาน	โรงงาน	
	(Parameter in the process		
	of initialization)		/F
init	การตั้งค่ามาตรฐาน	<ul> <li>แสดงขณะอินเวอร์เตอร์ตั้งค่า</li> </ul>	
	เบื้องต้น กรณีเริ่มใช้งาน	มาตรฐานของระบบไฟ เฉพาะ	
	ครั้งแรก (Setup	ครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นใช้งาน	
	parameter in the process		
	of being set)		
	การทำงานที่แผงหน้าปัด	<ul> <li>ปุ่ม RUN หรือ STOP อาจจะค้าง</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบแผงหน้าปัคกวบกุม</li> </ul>
o 17	ควบกุมเกิดกวามผิดพลาด	นานเกินกว่า 20 วินาที	
a-1 <i>1</i>	(Operation panel key	<ul> <li>ปุ่ม RUN หรือ STOP อาจเกิด</li> </ul>	
	fault)	ความเสียหาย	

# 4.4 การแก้ปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ปัญหา
มอเตอร์ไม่หมุน	<ul> <li>ตรวจสอบแรงคันไฟที่ป้อนเข้าอินเวอร์เตอร์</li> </ul>
	<ul> <li>ต่อไฟจากอินเวอร์เตอร์เข้ามอเตอร์กรบเฟสหรือไม่</li> </ul>
	<ul> <li>โหลดมากเกินไป หรือ ในกรณีเป็นมอเตอร์ติดเบรกให้ปลดเบรกให้เรียบร้อย</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจสอบการตั้งก่าพารามิเตอร์ cmod, fmod เป็นต้น</li> </ul>
มอเตอร์หมุนผิดทิศทาง	<ul> <li>สลับเฟสของมอเตอร์ U, V, W กู่ใดกู่หนึ่ง</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจสอบกำสั่งที่เข้าเทอร์มินอล F และ R ว่าถูกต้องหรือไม่</li> </ul>
มอเตอร์หมุนแต่ความเร็ว	• โหลดหนักเกินไป
ของมอเตอร์ไม่สามารถ	● ค่าความถี่สูงสุดที่ใช้งาน ( <b>fh</b> ) หรือ ความถี่จำกัดสูงสุดที่ใช้งาน ( <b>ul</b> ) ตั้งไว้ด่ำเกินไป
ปรับได้ตามปกติ	• ในกรณีใช้สัญญาณควบคุมความเร็วจากภายนอก อาจเกิดจากสัญญาณที่ส่งเข้ามาไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบ
	สัญญาณ, วงจรและสายเกเบิล
มอเตอร์กินกระแสสูง	• โหลดมากเกินไป ให้ลดโหลดลง
ผิดปกติ	<ul> <li>ในกรณีกินกระแสสูงที่ความเร็วรอบด่ำๆ ให้ตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์ที่ช่วยเพิ่มแรงบิคมอเตอร์ (vb) ตั้ง</li> </ul>
	ค่าสูงเกินไปหรือไม่ MASTER DRIVE COLTD.
มอเตอร์วิ่งที่ความเร็วสูงกว่า	<ul> <li>ตรวจสอบมอเตอร์ว่ากุณสมบัติของแรงคันไฟเหมาะสมกับอินเวอร์เตอร์หรือไม่</li> </ul>
หรือต่ำกว่ามาตรฐานที่	<ul> <li>กรณีแรงคันไฟที่จ่ายให้มอเตอร์ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบการตั้งก่ากวามสัมพันธ์ของกวามถี่ฐาน(vl) และ</li> </ul>
กำหนด	แรงดันไฟที่ใช้งาน ( <b>f306</b> ) ว่าเหมาะสมหรือไม่
	<ul> <li>ตรวจสอบอัตราทคของเกียร์</li> </ul>
	<ul> <li>กรณีความถี่ที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่าความถี่ หรือกรณีควบคุมความเร็วจาก</li> </ul>
	ภายนอก ให้ตรวจสอบว่าการต่อสายถูกต้องหรือไม่
	<ul> <li>ตรวจสอบการตั้งค่าความถี่ฐาน (vl) ว่าถูกต้องหรือไม่</li> </ul>
มอเตอร์กระชากในขณะ	<ul> <li>ตั้งเวลาในการออกตัว acc / เวลาในการการหยุด dec น้อยเกินไป</li> </ul>
ออกตัว/หยุด	
ในขณะทำงานมอเตอร์วิ่ง	<ul> <li>โหลดหนักหรือเบาเกินไป ให้ลดการเปลี่ยนแปลงของโหลด</li> </ul>
ด้วยความเร็วไม่คงที	<ul> <li>อินเวอร์เตอร์หรือมอเตอร์ใช้ขนาดกำลังไม่เพียงพอในการขับโหลด</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจสอบว่าการตั้งก่ากวามถิ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่</li> </ul>
	<ul> <li>ถ้าพารามิเตอร์ที่ใช้เลือกการควบคุม V/F (pt) ตั้งค่าไว้เท่ากับ 3, ให้ตรวจสอบการตั้งพารามิเตอร์สำหรับ</li> </ul>
	ควบคุมแบบเวกเตอร์ ( <b>f400</b> - <b>f408</b> ) , สภาวะการเดินเครื่อง ต่างๆ เป็นต้น

# 5. พารามิเตอร์ของ VF-S15

สำหรับในส่วนนี้จะขอกล่าวเฉพาะพารามิเตอร์พื้นฐาน เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้งานอยู่โดยทั่วไป สามารถอธิบายได้ดังนี้

พารามิเตอร์	หน้าที่การทำงาน	คำอธิบาย	ค่าโรงงาน
auh (AU1)	ประวัติการตั้งก่าพารามิเตอร์ (History function)	สามารถดูก่าที่ทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้ 5 ก่า	-
<b>au1</b> (AU1)	ตั้งค่าเวลาออกตัว/เวลาหยุด แบบอัตโนมัติ (Automatic acceleration/deceleration)	0 : ไม่ใช้ (เถือกใช้ที่พารามิเตอร์ <b>acc</b> / <b>dec</b> ) 1 : เถือกใช้แบบอัตโนมัติ 2 : เถือกใช้แบบอัตโนมัติ (เฉพาะ เวลาออกตัว)	0
<b>au2</b> (AU2)	ตั้งค่าแรงบิคช่วยในขณะ ออกตัว (Torque boost setting macro function)	<ol> <li>1 : แรงบิดช่วยในขณะออกตัวแบบอัตโนมิติ + ออโด้จูน</li> <li>1 :เวกเตอร์กอนโทรล + ออโด้จูน</li> <li>3 : ระบบประหยัดพลังงาน + ออโด้จูน</li> </ol>	0
cmod (CMOD)	เลือกวิธีควบคุมการทำงาน (Command mode selection)	<ol> <li>ถัญญาณควบคุมจากภายนอก (Terminal board)</li> <li>แผงหน้าปัดควบคุม (Operation panel)</li> <li>โดยพอร์ทสื่อสาร</li> </ol>	1
<b>fmod</b> (FMOD)	ເລືອກวิธีควบคุมความถี่ (Frequency setting mode selection)	<ol> <li>ถึญญาณควบคุมจากภายนอก (Terminal board VI)</li> <li>วอลลุ่มปรับค่าบนแผงหน้าปัดควบคุม1 (ใช้กดตรงจุดศูนย์กลาง</li> <li>เพื่อบันทึกค่า)</li> <li>เวอลลุ่มปรับค่าบนแผงหน้าปัดควบคุม2 (บันทึกค่าถ้าปิดไฟ)</li> <li>เโดยพอร์ทสื่อสาร (Serial communication)</li> <li>เปรับค่าโดยการต่อสวิตซ์ เพิ่มและลดความถี่จากภายนอก (Up/Down From External Contact)</li> </ol>	2
fmsl (FMSL)	เลือกการแสดงการทำงาน ของมิเตอร์ (Meter Selection)	<ul> <li>0 : แสดงก่ากวามถี่ที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ (Output frequency)</li> <li>1 : แสดงก่ากระแสที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ (Output current)</li> <li>2 : แสดงก่ากระแสที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ (Output current)</li> <li>3 : แสดงก่ากวามถี่ที่ตั้งก่าไว้ (Set frequency)</li> <li>3 : แสดงก่าแรงดันไฟตรง (DC voltage)</li> <li>4 : แสดงก่ากำล้าสั่งแรงดันเอาท์พุท (Output voltage command value)</li> <li>12 :แสดงการตั้งก่าความถี่หลังจากการชดเชย (Frequency setting value after compensation)</li> <li>13 :แสดงก่าอินพุทของ VI (VI input value)</li> <li>15 : แสดงก่าเอาท์พุทที่ 1 ที่ถูกกำหนด คือ กระแสเอาท์พุท : 100% (Fixed output 1 Output current : 100%)</li> <li>16 : แสดงก่าเอาท์พุทที่ 2 ที่ถูกกำหนด คือ กระแสเอาท์พุท : 50% (Fixed output 2 Output current : 50%)</li> <li>17 : แสดงก่าเอาท์พุทที่ 3 ที่ถูกกำหนด คือ ก่าอื่นๆนอกเหนือจากกระแส เอาท์พุท : 100% (Fixed output 2 Output current : 50%)</li> <li>18 : พอร์ทสื่อสาร (Serial communication)</li> <li>19 : แสดงผลการตั้งก่าของ fm(fm Set value is displayed)</li> </ul>	0

พารามิเตอร์	หน้าที่การทำงาน	คำอธิบาย	ค่าโรงงาน
fm (FM)	ปรับแต่งก่ากวามละเอียด เมื่อแสดงผลที่มิเตอร์ (Meter Adjustment)	ปรับแต่งก่ากวามละเอียดตามก่าที่ตั้งในพารามิเตอร์ fmsl	-
fr (FR)	เลือกทิศทางการหมุนของ มอเตอร์ (กวบกุมการทำงาน ที่แผงหน้าปัดกวบกุม)	<ol> <li>ทิศทางเดินหน้า (Forward)</li> <li>ทิศทางข้อนกลับ (Reverse)</li> <li>ทิศทางเดินหน้า (สลับกันระหว่างเดินหน้าและข้อนกลับ) (F/R switching possible)</li> <li>ทิศทางข้อนกลับ (สลับกันระหว่างเดินหน้าและข้อนกลับ) (F/R switching possible)</li> </ol>	0
acc (ACC)	เวลาที่ใช้ในการออกตัว 1 (Acceleration time 1)	0.1-3000 (วินาที)	10.0
dec (DEC)	เวลาที่ใช้ในการหยุด 1 (Deceleration time 1)	0.1-3000 (วินาที)	10.0
fh (FH)	ความถี่สูงสุดที่ใช้งาน (Maximum frequency)	30.0-200 (Hz)	80.0
ul (UL)	ความถี่จำกัดสูงสุดที่ใช้งาน (Upper limit frequency)	0.5 - fh (Hz)	60.0
II (LL)	ความถี่จำกัดต่ำสุดที่ใช้งาน (Lower limit frequency)	0.0 - ul (Hz)	0.0
VI (VL)	ความถี่หลักของมอเตอร์ (Base frequency 1)	25-200 (Hz)	60.0
vlv (VLV)	ความถี่หลักของแรงดัน1 (Base frequency voltage1)	50-330	
pt (PT)	เลือกรูปแบบการควบคุม ความสัมพันธของแรงคันไฟ และความถี่ (V/F Control mode selection)	0 : แบบV/F คงที่ (V/F Constant) 1 : แบบแรงบิดแปรผันตามความเร็ว (Variable torque) 2 : แบบแรงบิดช่วยในขณะออกตัวแบบอัตโนมัติ (Automatic torque boost) 3 : แบบระบบเวกเตอร์ (Vector control) 4 : แบบประหยัดไฟแบบอัตโนมัติ (Automatic energy-saving	0
ub (VB)	ตั้งก่าแรงบิคเพื่อช่วยในขณะ ออกตัว (Torque boost 1)	0.0-30.0 (%)	-
thr (THR)	ตั้งค่าป้องกันกระแสมอเตอร์ เกินระดับที่ 1 (Motor thermal protection level 1)	10-100 (%)	100
Olm (OLM)	ลักษณะการป้องกันมอเตอร์ (Overload characteristic)	Set     OL protect on     OL stall       0     on     off       1     Standard     on     on       2     motor     off     off       3     off     on       4     on     off       5     VF     on       6     motor     off       7     off     off	0

พารามิเตอร์	หน้าที่การทำงาน	คำอธิบาย	ค่าโรงงาน
<b>sr1</b> (Sr1)	ค่าความถี่ล่วงหน้า 1 (Preset-speed frequency 1)	ll- ul(Hz)	0.0
<b>sr2</b> (Sr2)	ค่าความถี่ถ่วงหน้า 2 (Preset-speed frequency 1)	ll- ul(Hz)	0.0
<b>sr3</b> (Sr3)	ค่าความถี่ล่วงหน้า 3 (Preset-speed frequency 1)	ll- ul(Hz)	0.0
<b>sr4</b> (Sr4)	ค่าความถี่ล่วงหน้า 4 (Preset-speed frequency 1)	ll- ul(Hz)	0.0
<b>sr5</b> (Sr5)	ค่าความถี่ล่วงหน้า 5 (Preset-speed frequency 1)	II-ul(Hz)	0.0
<b>sr6</b> (Sr6)	ค่าความถี่ล่วงหน้า 6 (Preset-speed frequency 1)	II- uI(Hz)	0.0
<b>sr7</b> (Sr7)	ค่าความถี่ถ่วงหน้า 7 (Preset-speed frequency 1)	II- ul(Hz)	0.0
typ (TYP)	การเลือกโหมดสำหรับตั้งค่า มาตรฐาน(Standard setting mode selection)	<ul> <li>0 : -</li> <li>1 : ตั้งค่ามาตรฐานแบบ 50Hz.</li> <li>2 : ตั้งค่ามาตรฐานแบบ 60Hz.</li> <li>3 : ตั้งค่าพารามิเตอร์กลับคืนค่าโรงงาน (Default Setting)</li> <li>4 : เคลียร์ข้อมูลการทริป (Trip clear)</li> <li>5 : เคลียร์เวลาการใช้งานสะสมรวม (Commulative operation time clear)</li> <li>6 : เริ่มค้นสถานะของรูปแบบข้อมูลของอินเวอร์เตอร์ใหม่อีกครั้ง (Initialization of type information)</li> <li>7 : บันทึกการตั้งค่าพารามิเตอร์ของผู้ใช้ (Save user-defined parameters)</li> <li>8 : เรียกใช้การตั้งค่าพารามิเตอร์ของผู้ใช้ (Call user-defined parameters)</li> <li>9 : เคลียร์เวลาการใช้งานสะสมรวมของพัคลม (Cumulative fan operation time record clear)</li> <li>13 : ตั้งค่าพารามิเตอร์กลับคืนค่าโรงงาน2 (คืนค่าโรงงานทั้งหมด)</li> </ul>	0
Set (SET)	ตั้งค่าขอบเขตการใช้งาน (Checking the region setting )	0 :เริ่มต้นรายการ 1 :ญี่ปุ่น (อ่านอย่างเดียว) 2 :อเมริกาเหนือ (อ่านอย่างเดียว) 3 :เอเชีย (อ่านอย่างเดียว) 4 :ยุโรป (อ่านอย่างเดียว)	
psel (PSEL)	เลือกแบบพารามิเคอร์ หน้าจอ(Registered parameters display selection)	0 : โหมคมาตรฐาน ( standard setting mode at power on ) 1 :โหมคพารามิเตอร์ที่สำคัญ ( Easy setting mode at power on ) 2 :โหมคพารามิเตอร์ที่สำคัญอย่างเคียว( Easy setting mode only )	0

พารามิเตอร์	หน้าที่การทำงาน	คำอธิบาย	ค่าโรงงาน
f1	พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่ม		
(F1)	ที่ 100(Extended parameter)	-	-
f2	พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่ม		
(F2)	ที่ 200(Extended parameter)		-
f3	พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่ม	-	
(F3)	ที่ 300(Extended parameter)		-
f4	พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่ม		
(F4)	ที่ 400(Extended parameter)		-
f5	พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่ม	<b>B</b> N/ <b>B</b> N/ <b>F</b>	
(51)	ที่ 500(Extended parameter)		-
f6	พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่ม	MASTER DRIVE CO.,LTD.	
(F6)	ที่ 600(Extended parameter)		-
f7	พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่ม		
(F7)	ที่ 700(Extended parameter)	-	-
f8	พารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมเริ่ม		
(F8)	ที่ 800(Extended parameter)	-	-
	ค้นหาพารามิเตอร์ที่ตั้งค่า		
gru	เปลี่ยนแปลงไปจากค่า	เพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ได้ทำการแก้ไข ซึ่งจะแสดงเฉพาะก่าที่	
(Gr.U)	โรงงาน (Search for	แตกต่างจากค่าโรงงานเท่านั้น (Default setting)	-
	changed setting)		

<u>หมายเหต</u>ุ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ส่วนเพิ่มเติมหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ อินเวอร์เตอร์ สามารถดูได้ในเอกสารแนบท้ายในกู่มือฉบับนี้

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้งานนอกเหนือกว่านี้ สามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษาอังกฤษที่แนบ มาพร้อมกับสินค้า หรือ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

#### **"TOSHIBA"** Inverter Product

- VF-nC3 : Compact & sensorless vector control
   0.4kW (0.5HP) 3.7kW (5HP)
   220V. 1/3 phase
- VF-S15 : General purpose, sensorless vector control
   0.4kW (0.5HP) 15kW (20HP)
   220V/ 380V. 3 phase
- VF-FS1 : ECO-FRIENDLY and NOISE LESS Inverter
   0.4kW (0.5HP) 30kW (40HP)
   220V/ 380V. 3 phase
- VF-PS1 : More Energy Saving Inverter
   0.4kW (0.5HP) 280kW (375HP)
   220V/ 380V. 3 phase
- VF-AS1 : High Performance, advanced flux vector control
   0.75kW (1HP) 630kW (850HP)
   220V/ 380V. 3 phase

#### System integrator

- Made to order as your requirement

#### After sales service

- Repairing
- Commissioning
- Training

We offer you... "The high quality products, the best for service".



บริษัท มาสเตอร์ใดร์ฟ จำกัด

5/38 ซอยศรีนครินทร์ 46/1(ปราโมทย์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

#### **MASTERDRIVE CO.,LTD**

5/38 Soi Srinakarin 46/1(Pramote), Srinakarin Rd., Nongbon, Pravet, Bangkok. 10250.

Call Center : 02-138-3544-6, 02-138-3946-7, 081-918-8800, 081-350-8502

Fax : 02-138-3975